

## COME PRENDE LE MISURE DEL BINARIO TENDA

### CALCOLARE LA LARGHEZZA

Lo sviluppo della larghezza esatta è essenziale per poter avere una tenda proporzionata in modo corretto alla dimensione della finestra e per non ostacolare i vetri quando le tende sono aperte. In senso generale la tenda deve coprire la finestra almeno 10/15 cm. a destra e altrettanti a sinistra.

Se è presente una cornice dell'infisso oppure il cassonetto è necessario che i centimetri vengano calcolati oltre di almeno 10/15 cm. a destra e altrettanti a sinistra.



Se non siete sicuri, se pensate di non aver misurato in modo corretto, potete prima contattarci al 3398771622 o mandandoci per email [INFO@NIUMADESIGN.COM](mailto:INFO@NIUMADESIGN.COM) le foto e le misure delle finestre, potremo così assistervi nella scelta finale della larghezza del binario.